

## Ladegerät Elektrostarter

### Bedienungsanleitung Ladegerät DC- 45 für Ventor Antriebe

1. Vor Inbetriebnahme den Akku immer vollständig aufladen.
2. Zuerst den Akku mit Ladegerät verbinden. (**wichtig**)
3. Danach erst das Ladegerät mit dem 12V-Ladekabel verbinden.
4. Ladevorgang von den Zellen b-1, b-2, b-3, b-4 wird angezeigt.
5. Sollte im Display „Er...“ angezeigt werden, ist der Akku defekt.
6. Ist der Akku vollständig geladen, erfolgt ein Signalton und im Display steht „Ful“.
7. Der Akku ist einsatzbereit und kann vom Ladegerät getrennt werden.