

Bedienungsanleitung des Elektrostarters an Ventor Motoren

1. Die Akku Spannung darf niemals unter 12 Volt fallen, da der Akku ansonsten dauerhaft beschädigt wird. Ein vollständig geladener Akku hat eine Spannung von 16,5 -16,8 Volt und sollte nie unter 14,4 Volt fallen
2. Das Laden des Akkus darf nur mit für „LI-PO 4S“ zugelassenen Ladegeräten mit Ladeausgleich erfolgen.
3. Ein vollständig geladener Akku reicht ca. 50x Anlassen von Ventor Motoren. Hierbei sollte der Anlasser bei jedem Startvorgang nur etwa 1- 2 Sekunden benutzt werden
4. Der Anlasser darf beim Starten des Motor nicht länger als 5 Sekunden betätigt werden. Längeres Betätigen des Anlassers kann zu Schäden am Anlasser oder am Akku führen.
5. Bei mehreren Anlaßversuchen hintereinander muß zwischen den einzelnen Versuchen mehrere Sekunden gewartet werden, damit weder Anlasser noch Akku überlastet werden.
6. Das gesamte Anlasser- / Elektro-System ist 16 Ah gesichert.