

## **Grundeinstellung mit verschiedenen Vergasern:**

Zur Überprüfung der Grundeinstellung drehe die Schrauben L und H vorsichtig (im Uhrzeigersinn) bis zum Anschlag in den Vergaser und zähle die Anzahl der Umdrehungen. Anschließend drehst du die Schrauben entgegen dem Uhrzeigersinn um so viele Umdrehungen heraus, wie nachfolgend angegeben:

L: 1,00 Umdrehungen (WB 37), 1,25 (Typhoon Vergaser)

H: 1,25 Umdrehungen (WB 37), 1,50 (Typhoon Vergaser)

Zum besseren Verständnis die Werte noch einmal angegeben in Stunden/Minuten:

L: 1.00 (WB 37), 1.15 (Typhoon Vergaser)

H: 1.15 (WB 37), 1.30 (Typhoon Vergaser )